

# ANBEFALING LIM- OG FUGETYPEN

Produkt	Bruksområde	Bostik	Casco
<b>SPONPLATER</b>			
Gulv 22 mm, spon	Mellom platene, i skjøtene	Tre & Sponplatelim 2512	Sponplatelim 3877
	Mellom platene og gulvdragere i tre	Sponplatelim 2511	Sponplatelim 3877
Gulv fuktbestandig 22 mm, spon	Mellom platene, i skjøtene, alle skjøter	Sponplatelim 2511	Sponplatelim 3877
	Mellom platene og gulvdragere i tre	Sponplatelim 2511	Sponplatelim 3877
	Ved minusgrader i bygget	Sponplatelim 2511	Sponplatelim 3877
Flytende gulv 12/16 mm, spon og fuktbestandig	Mellom platene, i skjøtene	Tre & Sponplatelim 2512/ Bostik 730 Trelim	Sponplatelim 3877
	Ved minusgrader i bygget	Sponplatelim 2511/Trelim 750 Vinter	Sponplatelim 3877
	Fugemasse gulv over 10 m	Silmax 2620 Byggfugemasse	Sponplatelim 3877
Slissegulv 22 mm	Mellom platene, i skjøtene	Sponplatelim 2511	Sponplatelim 3877
Slissegulv 22 mm, fuktbestandig	Mellom platene, i skjøtene	Sponplatelim 2511	Sponplatelim 3877
	Mellom platene og gulvdragere i tre	Sponplatelim 2511	Sponplatelim 3877
Thermogulv 22/25 mm, spon	Mellom platene, i skjøtene	Tre & Sponplatelim 2512	Sponplatelim 3877
	Ved minusgrader i bygget	Sponplatelim 2511	Sponplatelim 3877
Thermogulv 22/25 mm Fuktbestandig	Mellom platene, i skjøtene	Sponplatelim 2511	Sponplatelim 3877
	Mellom platene og gulvdragere i tre	Sponplatelim 2511	Sponplatelim 3877
	Ved minusgrader i bygget	Sponplatelim 2511	Sponplatelim 3877
Vegg Spon 12 mm Kilfals/Fals	Mellom platene, i skjøtene	Tre & Sponplatelim 2512/ Trelim 750 Vinter	Indoor 3304/ Vinterlim
Vegg Spon 12 mm, fuktbest. Fals	Mellom platene, i skjøtene	Tre & Sponplatelim 2512/ Trelim 750 Vinter	Indoor 3304/ Vinterlim
Malingsklar	Mellom platene, i skjøtene	Trelim 750 Vinter	Vinterlim
Grunnet Kilfalsvegg	Mellom platene, i skjøtene	Tre & Sponplatelim 2512/ Trelim 750 Vinter	Indoor 3304/ Vinterlim
Ubehandlet Kilfalsvegg	Mellom platene, i skjøtene	Tre & Sponplatelim 2512/ Trelim 750 Vinter	Indoor 3304/ Vinterlim
Ferdigmalte takplater spon	Tak, limes ikke		
Taktro fuktbestandig spon	Tak, limes ikke		
Multiplate Tak/Vegg	Mellom platene, i skjøtene	Trelim 750 Vinter	Vinterlim

<b>ARBOR SPESIAL/LANDBRUK</b>			
Spesial for fuktige rom, (tidl. våtromsplater)	Limes ikke Beskyttelse plateender, fugemasse	Bostik <b>H750</b>	AquaSeal/Marin & Teknik
Landbruksplater			

<b>BADEROMSPLATER</b>			
Baderomsplater	I våte soner	Bostik Silmax 2620 Byggfugemasse	

<b>ARBOR SYSTEMGULV</b>			
Liming av fot til betong	For betong underlag	Maxi Bond Seal	
Liming av sponplate til tilfarer	Lim mellom plate og aluminiumstilfarer	Maxi Bond Seal	
Liming av sponplateprofiler	Påfør så mye lim at det tyter ut i skjøtene	Bostik Sponplatelim 2511	
Fuging mot vegger og faste installasjoner	Lignende produkt kan også brukes	Bostik Silmax 2620 Byggfugemasse	